Содержание

- как записать "Наше ТВ" софт в MAG-250———— 2-10

- как прописать портал в вашу приставку MAG-250—___ 11-16



установка











установка-вариант 1



Как записать "Наше ТВ" софт в MAG-250

Как записать наш софт в MAG250 (для более удобного просмотра)

1. Вам нужен USB накопитель отформатированный в (FAT32)

все USB накопители с фабрики идут в этом формате, если вы никогда

не форматировали значит ваш USB накопитель в (FAT32).

2. Вставить USB накопитель в компьютер

з. Скачать файлы

<u>imageupdate</u> и <u>Bootstrap</u>

4. Создать папку mag250 на USB накопителе.

Скаченные файлы imageupdate и bootstrap положить в созданную папку на USB накопитель.

5. Вытащить USB накопитель из компьютера и вставить в приставку mag250.

Для обновления используется тыльный (задний) USB разъем приставки.

6. После того как вы вставили USB накопитель

в тыльный **USB** разъем приставки,

отключите приставку от питания (из розетки).



7. Теперь удерживая кнопку меми на пульте управления

направив его на приставку, включите питание

и продолжайте держать пока не появится синее меню.

В сервисном меню управляя стрелками вверх/вниз, вправо/влево выбрать меню **upgrade tools** нажав стрелку вправо, в следующем меню найти **usb bootstrap** и опять нажать стрелку вправо и затем **ок**.

TV System	PAL (576i)
Graphic Res.	720x576
Component Out	Y-Pr-Pb
Boot Mode	NAND
Device Info	
Loader Info	Þ
Image Info	l.►
Upgrade Tools	
Def. Settings	
Exit & Save	
Exit & Discard	

Utilities for upgrade and customize



Upgrade image using Bootstrap on usb





Bootstrap message:

Writing the image to flash ...

8. Если всё сделано правильно, то через 5-10 минут

на экране вы увидите write imageupdate successfully

(что означает, что ваша приставка успешно обновилась)

и приставка перезагрузится

с новым софтом в главном меню появится иконка



(Примечание! Если на экране телевизора вы видите надпись **IMAGE NOT PRESENT** значит приставка не видит ваш USB накопитель попробуйте повторить все действия с пункта 6. до 8. несколько раз, если приставка все равно не видит ваш USB накопитель попробуйте использовать другой USB накопитель (то есть другой фирмы).



9. После перепрошивки приставки нужно обязательно обновится через **жев.**

Заходим в меню приставки. Для этого, во время загрузки приставки жмем на пульте кнопку Setup.

Попадаем во внутреннее меню приставки.





Жмем setup еще раз, попадаем в меню Системные Настройки. Выбираем меню Обновление ПО.





Далее выбираем Метод обновления: **нттр** и для обновления нажимаем "F1".







установка-вариант 2



Как прописать портал в вашу приставку MAG-250

1. Включаем приставку, после загрузки попадаем во внутренний портал (главное меню).

После того как загрузился внутренний портал (главное меню) нажимаем кнопку **SETUP (SET)**:





2. Попадаем в Настройки, выбираем меню Системные настройки:





з. Выбираем меню Серверы:





з. Далее Серверы, Порталы, также с помощью экранной клавиатуры,

которая вызывается нажатием на пульте приставки кнопки кв, набираем адрес портала,

и нажимаем Сохранить:

🕵 📕 Серверы य Порталы	
	Портал 1 имя
	Портал 1 URL <u>http://core.nasche.tv/magdev/</u>
	Портал 2 имя
	Портал 2 URL



4. Выбираем меню Перезагрузка и дожидаемся перезагрузки приставки:





5. После перезагрузки приставки мы попадаем сразу в

"Наше ТВ"

введите логин и п	АРОЛЬ	
логин	Т	
ПАРОЛЬ		
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА		ru
	Вход	
	вход	