



Работа с пультом ДУ

список каналов



фильтр (языки)

размер списка

выбор категорий

назад

передвижение по страницам



выход в портал приставки


фавориты (избранное)
добавить канал в фавориты

меню


воспроизведение
программа/ архив

передвижение по списку

меню



фавориты (избранное)



фильтр (языки)

размер списка

выбор категорий

назад

передвижение по страницам



выход в портал приставки

выход из фаворитов
удалить канал из фаворитов

меню

воспроизведение
программа/ архив

передвижение по списку


категории




выход из списка категорий

выбор категории

прямой эфир-просмотр



архив-список программ



размер списка

меню

выход из архива

назад

передвижение по страницам



выход в портал приставки


передвижение по дням

подтверждение выбора

передвижение по списку



видеотека-список фильмов



меню

фильтр
режим
просмотра

назад

передвижение
по страницам





выход в портал приставки

фавориты (избранное)
добавить фильм в фавориты

меню

подтверждение выбора

передвижение по списку



настройки




выход из портала



выбор

передвижение

меню



меню



закреть меню

подтверждение выбора

передвижение